



IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

FIG.	COD.	DESCRIPCION	DESCRIPTION	FIG.	COD.	DESCRIPCION	DESCRIPTION
1	6396	TERMOSTATO 30/90°C	THERMOSTAT 30/90°C	26	13075	ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS 90°	SOLENOID 2 WAYS 90°
2	6360	MANDO TERMOSTATO 90°	KNOB THERMOSTAT 90°	26	13084	ELECTROVÁLVULA 2VÍAS FC	SOLENOID 2WAYS FC
3	13063	PLACA MANDO TERMOSTATO	FRAME FOR THERMOSTAT KNOB	26	2447	ELECTROVÁLVULA. 2VÍAS 180° STD.	SOLENOID 2WAYS 180° STD
4	13061	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERA	SAFETY THERMOSTAT	27	13065	TUBO CONEXIÓN ACLARADO	RINSE CONNECTING HOSE
5	13080	ROCIADOR ACLARADO B13-19T	RINSE NOZZLES B13-19T	30	13072	FILTRO ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA	INLET WATER FILTER
6	13081	TUBO ACLARADO B13-19T	RINSE TUBE B13-19T	31	13083	RACOR 90° 1/2"	CONNECTION 90° 1/2"
7	13078	JUNTA Ø18,5X10X3mm	Ø18,5X10X3mm GASKET	32	13082	JUNTA 30X21X2	GASKET 30X21X2
8	13079	CONTRATUERCA 1/2"	LOCK NUT 1/2"	33	13064	TUBO ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA	GLASSWASHER INLET HOSE
9	13069	ABRAZADERA 11-17 H=9	CLAMP 11-17 H=9				
10	13077	TUBO GOMA Ø7X16mm	Ø7X16mm RUBBER PIPE				
11	6527	JUNTA Ø46,99X5,33X57,6mm	O-RING Ø46,99X5,33X57,6mm				
12	6508	RESISTENCIA CALDERA 3200W 230V	3200W 230V BOILER ELEMENT				
13	8562	ABRAZADERA Ø13/20 H=9	Ø13/20 H=9 CLAMP				
14	13049	TUBO 13X20	PIPE				
16	6398	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR	RINSE AID INJECTOR				
17	6399	TAPA DEPÓSITO ABRILLANTADOR	COVER RINSE AID CONTAINER				
19	13068	EJE DEPÓSITO ABRILLANTADOR	SHAFT RINSE AID CONTAINER				
20	13071	TOPE EJE DEPÓSITO ABRILLANTADOR	SPRING FOR SPINDLE				
21	6400	DEPÓSITO ABRILLANTADOR	RINSE AID TANK				
22	13070	BRIDA PRESIÓN 8,3/7,8	ELASTIC CLAMP 8,3/7,8				
23	8553	TUBO ASPIRAC. DOSIFIC. Ø8X5mm	INJECTOR INLET HOSE Ø8X5mm				
24	8557	T UNIÓN	TEE NIPPLE				
25	13073	BOBINA ELECTROV. 220/50Hz	COIL SOLENOID 220/50Hz				