

Modelos / Models: 070BM, 071BM, 090BM, 091BM (CONTINUACIÓN)



ENCENDEDOR PIEZO ROTATIVO
PIEZOELECTRIC IGNITER
Cod. ANGELO PO: 32T0130
Cod. IBERITAL: 40003



BUJIA 5/6x44mm
ELECTRODE
Cod. ANGELO PO: 32T0141
Cod. IBERITAL: 40039



CABLE SIT 900mm
IGNITION CABLE, 900mm
Cod. ANGELO PO: 32A0210
Cod. IBERITAL: 40007



TERMOPAR SIT M9x1 85cm
THERMOCOUPLE, 850mm
Cod. ANGELO PO: 33A1140
Cod. IBERITAL: 40361

Modelos / Models: 0A0BMG, 1A0BMG



EXTENSIÓN PARA MANDO
ADAPTER
Cod. ANGELO PO: 33A0920
Cod. IBERITAL: 40428



CUERPO PILOTO
PILOT BURNER UPPER PART
Cod. ANGELO PO: 32Z2241
Cod. IBERITAL: 40036



EXTENSIÓN PARA MANDO
34mm
EXTENSION SPINDLE
Cod. ANGELO PO: 33Q3480
Cod. IBERITAL: 40429



CUERPO PILOTO CON RACORD
Ø 0,35mm
PILOT BURNER LOWER PART
Cod. ANGELO PO: 33A2900
Cod. IBERITAL: 40032



JUNTA PARA VÁLVULA EUROSIT
GASKET
Cod. ANGELO PO: 3152280
Cod. IBERITAL: 40426



ABRAZADERA A 3 POSICIONES
SUPPORTING ARM
Cod. ANGELO PO: 33A0950
Cod. IBERITAL: 40028



ENCENDEDOR PIEZO
PIEZOELECTRIC IGNITER
Cod. ANGELO PO: 32T0150
Cod. IBERITAL: 40005



TERMOPAR M9x1 60cm
THERMOCOUPLE W/ INTERRUPTER,
600mm
Cod. ANGELO PO: 33A0140
Cod. IBERITAL: 40363



TAPA
CAP
Cod. ANGELO PO: 37Q2100
Cod. IBERITAL: 40006



TERMOSTATO MONOFASE 200°C
SAFETY THERMOSTAT
Cod. ANGELO PO: 32V0460
Cod. IBERITAL: 40391